

## MECANISMO SYNCRO

### 3 Bloqueos de posición

Para inclinar el espaldar se debe accionar la palanca señalada horizontalmente, hacia adentro para bloquear la posición y hacia afuera para desbloquear. Para regular la altura del asiento se debe presionar hacia abajo la misma palanca hasta alcanzar la altura deseada.



## PERILLA DE TENSIÓN

Gire la perilla hasta encontrar la tensión deseada.



## APOYO LUMBAR

Regulable en Altura

El soporte lumbar debe ser regulado con ambas manos.



THINK

## MANTENIMIENTO

### Tapizados

- Aspire el tapizado regularmente, en caso de presentarse una mancha limpiarla utilizando un paño limpio, suave y húmedo con agua y detergente para muebles (no aplicar el líquido directamente sobre el tapizado). Una vez realizada la limpieza, secar para no generar deterioro por humedad.
- No frotar fuertemente, esto puede generar suciedad en el tejido y deteriorar la tonalidad del producto.

### Partes metálicas

- No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas ya que pueden generar oxidación.

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie.
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño humado y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.

### BRAZO Regulable

Altura (6 posiciones)



Botón de altura

